



Sneltoetsen PASclub

NR	Naam	Wanneer	Functie
1	<Leeg>		
2	Unives 1.7 modus	Inkorven/Afslaan > Sluit BA aan ... <	Omschakeling naar Unives 1.7 modus voor het inkorven van de low level communicatie van EC klokken.
3	<Leeg>		
4	<Leeg>		
5	Ingeven lidnummer	Inkorven > Na PASbox = OK <	Als u een noodkoppel moet uitvoeren bij de eerste duif met enkel cloud of u moet duiven bijvoegen of de afdruk staat er niet ... voor al deze punten kan u de inkorving (her)starten zonder een chip/duif in de antenne te houden. U kan erna (nadat u bijvoegen heeft bevestigd) direct afsluiten als het enkel gaat om de afdruk te genereren en de inkorving correct af te sluiten.
6	<Leeg>		
7	<Leeg>		
8	Noodafslag PASbox	Afslag > Sluit BA aan ... <	Als een lid een PASbox heeft die niet (meer) een cloud connectie kan maken door bv een defect kan deze vanuit zijn eigen geheugen afgeslagen worden zoals een klassieke klok waarbij de PASclub alles naar de cloud verstuurd. Deze functie verzend alle gegevens vanuit de klok naar de PAS cloud, het verder verwerker dient dan ook opnieuw uitgevoerd te worden naar de uitslagmaker.
9	<Leeg>		
0	Tijdelijk afslaan	Afslag > Sluit BA aan ... <	Omschakelen tussen tijdelijke afslag (geen vrijgave) en normaal afslaan. U ziet de titel (Afslaan / Tijdelijk Afslaan) wijzigen op het display.

